

# Gepäckbrückenverbreiterung HONDA XLV 1000 Varadero ab Bj. 07

Artikel Nr.: 800.934

## Montage

Enlargement for rear rack  
HONDA XLV 1000 Varadero  
from date of manufacture 2007

Item - No.: 800.934

## Assembling instructions

### Montagehinweise

Die schwarzen Gummiabdeckungen aus der Originalgepäckbrücke nehmen; sie entfallen. Die Gepäckbrückenverbreiterung wird auf der Originalgepäckpalette verschraubt.

#### Notice:

Pull out the black rubber covers, they are not used any more.

### Befestigung vorne ①

Die beiden Original-Befestigungsschrauben der Gepäckbrücke demontieren; sie entfallen. In die frei gewordenen Bohrungen die Aludistanzen  $\varnothing 20 \times 11 \times 20$  mm als Abstandshalter einsetzen. Darüber die Gepäckbrückenverbreiterung legen und mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 10 x 85 x 1,25 und U-Scheiben  $\varnothing 10,5$  befestigen.

### Fastening front:

Unscrew original screws, not used any more. Sandwich spacer  $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 20$  mm. Mount the enlargement with allen screw M10 x 85 x 1,25 and washer  $\varnothing 10,5$ .

### Befestigung hinten ②

Die hintere Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern in den freien Bohrungen der Original-Gepäckbrücke.

### Fastening rear:

Mount the enlargement with flange screw M8 x 20 and tensilock nuts M8.

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



### Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile

Pos. Pos.	Stück Quantity	Bestellnr. Item No.	Bezeichnung Description
1	1	701.142HB	Gepäckbrückenverbreiterung enlargement for rear rack
2	2	151.044	Inbusschrauben M 10 x 85 mm x 1,25 allen screw
3	2	151.083	Aludistanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 20$ mm spacer
4	2	150.811	U-Scheiben $\varnothing 10,5$ mm washer
5	2	150.744	Flanschkopfschrauben M 8 x 20 flange screw
6	2	150.803	Tensilockmuttern M 8 tensilock nut



**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**  
**Control all screw connections after the assembling for tightness! Please notice our enclosed service information.**

Als weiteres Zubehör lieferbar / also available:

650.949 00 01 Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar) / Side carrier, Lock it-System (demountable), black  
650.949 01 01 Gepäckbrücke, schwarz / Rear rack, black  
502.949 00 01 Motorschutzbügel schwarz / Engine guard, black



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**