


Packtaschenhalter SUZUKI Intruder M 1800 R

**Artikel-Nummer:
625.3511**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links

2 Linsenkopfschrauben M 8 x 50

2 Linsenkopfschrauben M 8 x 90

4 selbstsichernde Muttern M 8

4 Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm

1 Packtaschenhalter rechts

2 Linsenkopfschrauben M 8 x 70

10 U-Scheiben 8,4 mm

2 Sechskantmuttern M 8

Montagehinweise

Befestigung vorne unten (A):

Die Original - Soziusfußrastenbolzen gegen die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben 8,4 mm austauschen.

Auf das nach unten übersehende Gewinde werden die Sechskantmuttern M 8 aufgeschraubt und soweit festgezogen, dass sich die Fußrasten noch klappen lassen.

Auf dem Restgewinde werden die Haltetaschen der Packtaschenhalter mit den U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Muttern M 8 verschraubt.

Befestigung oben vorne (B):

An den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben 8,4 mm.

Befestigung hinten oben (C):

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Muttern M 8.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke, Schutz- und Zierbügel vorne, Twinlight Set.

