

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Kofferträger für H O N D A CB 1300 Bj. 2003 bis Bj. 2009

### Artikel-Nr.: 650.933 00 01 schwarz

#### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 80
1 Kofferträger rechts	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Versteifungsstrebe	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Sechskantmutter M 6	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 18 mm
1 Inbusschraube M 8 x 55	7 selbstsichernde Muttern M 6
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	1 selbstsichernde Mutter M 8
6 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	1 Inbusschraube M 6 x 55, Festigkeit 10.9

#### Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

#### Befestigung der Kofferträger

##### Vorne links unten (A):

Anstelle des Fußrastenbolzens wird die Inbusschraube M 6 x 55 montiert und mit der Sechskantmutter soweit festgezogen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. **Achtung:** nicht zu stark anziehen!

Auf dem überstehenden Gewinde wird die Rohrstrebe des Kofferträgers mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

##### Vorne rechts unten (B):

Außen über der Auspufftopfverschraubung mit der Inbusschraube M 8 x 55 nebst U-Scheibe und selbstsichernder Mutter. Die Originalschraube entfällt. Die Originalkarosseriescheibe weiterverwenden.

##### Montage vorne oben (C)

Außen über den Federbeinverschraubungen mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben. Die Originalkarosseriescheiben werden weiterverwendet.

##### Montage hinten oben (D)

Diese erfolgt an der hinteren Verschraubung des Haltebügels. Die Originalschraube demontieren; sie entfällt.

Jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 18 mm als Abstandhalter zwischenfügen. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben.

Bei gleichzeitiger Montage einer Gepäckbrücke entfallen die Aludistanzen.

##### Befestigung der Versteifungsstrebe (E)

Diese verläuft unterhalb der Nummernschildbeleuchtung und wird außen an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren. Sitzbank aufstecken. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Ergänzend kann eine Gepäckbrücke Art. Nr. 650.933 01 01 montiert werden.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

