

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für Kawasaki VN 1500 Mean Streak

Artikel-Nummer: 650.293 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Inbusschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	2 Inbusschrauben M 6 x 12
1 Versteifungsbügel	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Adapterwinkel links	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Adapterwinkel rechts	8 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Stahldistanzen Ø 12 x Ø 8 x 8 mm	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Die seitlichen Chromblenden und die darunter verschraubten Gepäckhaken demontieren.

Montage der Adapterwinkel (A)

Diese werden anstelle der zuvor demontierten Gepäckhaken mit den Originalschrauben befestigt. Anschließend die Chromblenden wieder montieren.

Befestigung der Kofferträger

Vorne unten: (B) An der Innenseite der Soziusfußrastenverschraubung mit der Originalmutter.

Vorne oben: (C) An dem vorderen Gewinde des Adapterwinkels unter Zwischenfügen der Stahldistanz Ø 12 x Ø 8 x 8 mm mit der Inbusschraube M 6 x 20 und U-Scheibe.

Hinten oben: (D) An dem hinteren Gewinde des Adapterwinkels mit der Inbusschraube M 6 x 12 und U-Scheiben.

Befestigung des Versteifungsbügels (E)

Er verläuft innen im Kotflügel und wird an den kleinen, seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20, U-Scheiben und selbstsichernde Mutter M verschraubt.

**Nach der Montage alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Der Kofferträger kann durch eine Gepäckbrücke, Art. Nr. 650.293 01 02, ergänzt werden.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

