

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



## Kofferträger für KAWASAKI VN 2000

**Art.-Nr.: 650.298 00 02 chrom**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger links             | 1 Kofferträger rechts             |
| 1 Versteifungsbügel              | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 30    |
| 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50   | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20    |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4               | 8 U-Scheiben Ø 6,4                |
| 4 selbstsichernde Muttern M 6    | 6 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm |                                   |

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

#### Befestigung der Kofferträger

##### Befestigung vorne unten

**Linke Seite:** An der Innenseite der oberen Verschraubung des Soziusfußrastenhalters. Zwischen Rahmen und Rohrstrebe die Distanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandhalter zwischenschieben. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe verwenden.

Die untere Verschraubung des Soziusfußrastenhalters erfolgt ebenfalls unter Zwischenfügen einer Distanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm. Zur Befestigung die Linsenkopfschraube M 8 x 30 nebst U-Scheibe verwenden.

**Rechte Seite (A):** Der originale Fußschutz entfällt. Befestigung an der Innenseite der oberen Verschraubung des Soziusfußrastenhalters. Die Verschraubung erfolgt wie links jedoch mit den Originalschrauben.

**Befestigung oben vorne (B) und hinten (C):** Unter Zwischenfügen der Distanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheibe Ø 8,4 mm an den seitlichen Chromleisten.

##### Befestigung des Versteifungsbügels (D)

Dieser verläuft unterhalb vom Nummernschild und wird seitlich an den kleinen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen **davor**, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

**Bitte beachten Sie auch unsere beigelegten Serviceinformationen!**

Für die VN 2000 fertigen wir noch viele weitere Zubehörteile:

- |               |  |
|---------------|--|
| 650.298 01 02 | Gepäckbrücke                           |
| 600/611.298   | Sissybar ohne und mit Gepäckbrücke     |
| 600/611.216   | Solorack ohne und mit Rückenlehne      |
| 501.298 00 02 | Schutz- und Zierbügel                  |
| 410.298       | Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel) |

Ledertaschen usw. in vielen Ausführungen

**bitte wenden**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

