

# Kofferträger YAMAHA XVS 1100 Drag Star

Artikel- Nummer: 650.498 00 02 chrom

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Kofferträger links                     | 1 Kofferträger rechts                            |
| 1 Versteifungsstrebe                     | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 25                   |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm                    | 4 Stahldistanzen Ø 18 x Ø 8,5 x 30 mm mit Absatz |
| 4 Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 23 x 2 mm | 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 50                   |
| 6 Linsenkopfschrauben M 6 x 16           | 6 selbstsichernde Muttern M 6                    |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4 mm                    |                                                  |

## Montagehinweise

### Befestigung vorne unten:

Außen an den oberen Verschraubungen der Soziusfußrastenaufnahmen am Rahmen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben Ø 8,4 mm. Bei gleichzeitiger Montage einer Sissybar/Gepäckbrücke werden hier als Abstandshalter jeweils zwei Karosseriescheiben Ø 8,4 x Ø 23 x 2 mm zwischengefügt.

### Befestigung vorne und hinten oben:

An den Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der mitgelieferten Stahldistanzen. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 50 nebst U-Scheiben verwenden. Die Originalschrauben und -distanzen entfallen.

### Befestigung der Versteifungsstrebe:

An den seitlichen hinteren Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern. Die Strebe verläuft unterhalb des Rücklichts. Sie wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt.

Die dem Bausatz zusätzlich beigefügten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

- |                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 600.409/611.409 | Solorack mit und ohne Rückenlehne                                        |
| 600.408/611.408 | Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke                                       |
| 650.498 01 02   | Gepäckbrücke                                                             |
| 501.414         | Schutz- und Zierbügel                                                    |
|                 | Lederpacktaschen, Werkzeugrollen, Handbag, Gepäckrollen, Tankcover, etc. |

