



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

Solorack mit und ohne Rückenlehne Kawasaki VN 2000

Artikel-Nummer:
600.216 ohne Rückenlehne
611.216 mit Rückenlehne

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

- 1 Solorack mit bzw. ohne Rückenlehne
- 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
- 4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
- 4 Kunststoffscheiben Ø 6,4 x 18 mm, schwarz

Montagehinweise

=====

Vorbereitende Arbeiten:

Soziussitz öffnen und abnehmen; er entfällt.
Fahrsitz demontieren.
Soziussitzhalter, Halteschloss und Seilzug demontieren; diese Teile entfallen.
Fahrsitz wieder montieren.

Befestigung des Soloracks:

Auf die vier freien Gewinde M 6 jeweils eine Kunststoffscheibe legen und darüber das Solorack mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 mm nebst U-Scheiben verschrauben.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres, ergänzbares Zubehör sind folgende Teile lieferbar:

625.298 00 02	Packtaschenhalter für Ledertaschen, chrom
625.298 00 02	Kofferträger für Kunststoffkoffer, chrom
501.298 00 02	Schutz- und Zierbügel, chrom
622.240.980	Leder-Tankcover mit Tasche

...und viele weitere Leder-Accessoires

