

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE  
 SPEZIFISCHES STURZBUEGEL - PROTEGEMOTOR ESPECIFICO

# YAMAHA TDM 900 2002

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**1**

**Q.TY n.2 dx-sx**

**2**

**VITE TCEI M8X35**  
 SCREW M8X35  
 VIS M8X35  
 SCHRAUBE M8X35  
 TORNILLO M8X35

**Q.TY n.1**

**3**

**RONDELLA Ø8**  
 WASHER Ø8  
 RONDELE Ø8  
 SCHEIBE Ø8  
 ARANDELA Ø8

**Q.TY n.1**

**4**

**NIPPLES Ø20x60**

**Q.TY n.1**

**5**

**COMPONENTI ORIGINALI**  
 ORIGINAL PARTS  
 ORIGINAL BAUTEILE  
 PARTIES ORIGINALES  
 COMPONENTES ORIGINALES

**Q.TY n.-**

**6**

**V 484**  
**DISTANZIALE Ø 14X18**  
 foro 8,5  
 SPACER  
 ENTRETOISE  
 DISTANZSTÜCK  
 DISTANCIADOR

**Q.TY n.1**

